

## Reinigen - Schützen - Pflegen von **Granit** -Küchenarbeitsplatten-

Anleitung für polierte, geschliffene und gebürstete Oberflächen

Natursteine verschiedenster Art eignen sich als Arbeitsplatte in Küchen. Meist wird Hartgestein z.B. Granit, Gneis, Gabbro mit polierter Oberfläche verwendet. Die richtige Behandlung von Anfang an sichert Ihnen für viele Jahre ungetrübte Freude mit Naturstein.

## Die 3 Arbeitsschritte im Überblick detaillierte Angaben siehe Seite 2



## Erstreinigung neuer Flächen gebrauchte Flächen: siehe Seite 2

Lithofin MN Grundreiniger -säurefrei- entfernt fettige Allgemeinverschmutzungen u.v.m.



Bedarf: 1Liter/10m<sup>2</sup>



Etwas Produkt auf der feuchten Fläche verteilen und wischen



Gut mit Wasser nachwaschen, alle Reinigerreste entfernen



Fläche trocknen lassen und vor Feuchtigkeit schützen

Erforderliche Geräte: Schwamm(tuch)




# Lithofin MN Fleckstop -unsichtbar- macht Wasser und Öl abweisend und erleichtert die Pflege

Schutzbehandlung gegen Flecken Vorreinigung gebrauchter Flächen: siehe Seite 2



Bitte beachten

Bedarf: iter/12-30m<sup>2</sup>




Produkt in Wanne oder Schale füllen



Mit Pinsel oder Rolle gleichmäßig auftragen



Überschuss, Streifen. Pfützen innerhalb 15 Min. verteilen oder vollständig entfernen



Ca 45 Min trocknen lassen, ca. 24 Std vor Feuchtigkeit schützen

Erforderliche Geräte: Schale oder Wanne, Rolle, Pinsel, Putztücher



## Regelmäßige Unterhaltspflege

Lithofin MN Easy-Clean -regelmäßig verwendet- reinigt und verleiht zusätzlichen Schutz.



500ml



Aufsprühen und gelösten Schmutz mit feuchtem Schwammtuch abwischen

#### Nachbehandlung Zur Erhaltung der optimalen

Schutzwirkung 1x jährlich mit Lithofin FLECKSTOP>W< nachbehandeln. Bei geflammten und gebürsteten Oberflächen gelegentlich mit Lithofin MN Grundreiniger reinigen.



Lithofin FLECKSTOP >W< dünn auftragen und bis zum Trocknen einreiben



Erforderliche Geräte: Schwammtuch, fusselfreies Poliertuch o.ä.

Alle empfohlenen Produkte sind nach dem Trocknen gesundheitlich unbedenklich. Sie wurden von unabhängigen Instituten nach dem Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz geprüft. Bei sachgemäßer Verarbeitung der Reinigungsprodukte bleiben keine bedenklichen Wirkstoffe auf der Steinoberfläche zurück.

### 1 Vorreinigung bei Schutzbehandlung gebrauchter, stark verschmutzter Flächen

Die Schutzbehandlung einer bereits benutzten Arbeitsplatte erfordert eine sorgfältige Vorreinigung. Es müssen alle Verunreinigungen und Pflegemittel von der Oberfläche und aus den Poren entfernt werden.

- Lithofin MN Grundreiniger ist für alle Steinarten geeignet: Je nach Verschmutzung min. 1:3 mit Wasser verdünnen, mit Bürste oder Schwamm satt auftragen und 5-10 Minuten einwirken lassen.
- Danach gut durchbürsten und weitere 5 Minuten warten.
- Unter Bürsten Wasser zugeben, dann Flüssigkeit aufnehmen.
- Mit sauberem Wasser 2x nachwaschen, bis alle Reinigerreste vollständig entfernt sind.

Nach 12-24 Stunden Trocknungszeit können Sie die Schutzbehandlung durchführen.

Entfernen spezieller Verunreinigungen		
Öl, Fett, u.ä Rückstände	Lithofin MN Grundreiniger	
Wachs, Holzlasuren, Versiegelungen	Lithofin LÖSEFIX	
tief sitzende Ölflecken	Lithofin OIL-EX	
Kalkablagerungen	Lithofin KF Sanitärreiniger (nur bei säurefestem Stein);	
	sonst mechanisch mit Schaber oder Rasierklinge	

## Weitere Angaben zur Schutzbehandlung gegen Flecken

Eine Imprägnierung mit Lithofin MN Fleckstop rüstet Naturstein Wasser und Öl abweisend aus. Dadurch entstehen weniger Flecken bzw. sind Flecken und andere Verunreinigungen leichter entfernbar. Der Natursteinbelag wird deutlich pflege-leichter und sein schönes Aussehen bleibt über viele Jahre erhalten.

Lithofin FLECKSTOP>W< kann auch auf Flächen verarbeitet werden, die bereits (z.B. werkseitig) mit Lithofin MN Fleckstop imprägniert wurden und eignet sich daher besonders zur Nachbehandlung. Wir empfehlen eine Nachbehandlung mit Lithofin FLECKSTOP >W< 1x jährlich zur Erhaltung des optimalen Schutzes.

Die Wirkstoffe sind nach dem Trocknen gesundheitlich unbedenklich.

#### Wichtig:

- Vor der Verarbeitung Probefläche anlegen. Nicht saugfähige oder feuchte Flächen können nicht imprägniert werden.
- Imprägnierungen nur auf vollständig ausgetrockneten Flächen verarbeiten, da das Produkt sonst nicht in die Oberfläche einziehen kann.
- Produktüberschuss von der Oberfläche sorgfältig und restlos abwischen, da dies nach dem Austrocknen nicht mehr möglich ist. Bei schon beginnender Trocknung Tuch evtl. mit Produkt anfeuchten.
- Manche Steinarten können dunkler werden. Die Rutschsicherheit eines Bodens wird kaum beeinflusst.

#### Wichtige Hinweise:

- △ Bitte beachten Sie die ausführlichen Gebrauchsanleitungen auf der Verpackung.
- △ Hartgesteine sind meist nicht säureempfindlich. Einige Varietäten (z.B. Blue Pearl, Bahia blue, chinesische Arten u.a.) reagieren jedoch mit Verfärbungen oder Mattierung. Die Verwendung von säurehaltigen Produkten deshalb immer durch einen Vorversuch absichern.
- △ Das Imprägnieren von Gabbros (Impala, Nero Assoluto u.ä) muss wegen der geringen Aufnahmefähigkeit sehr gleichmäßig und dünn erfolgen. Vorher eine Musterfläche anlegen.

**TIPP:** Vermeiden Sie auslaugende, stark Fett lösende Reiniger, sowie Produkte, die Schichten bilden oder Rückstände hinterlassen, da diese das gepflegte Aussehen von Naturstein beeinträchtigen und die Pflege erschweren.

Diese Information kann und soll nur unverbindlich beraten. Die Verwendung eines Produkts ist auf die örtlichen Gegebenheiten und die zu behandelnden Oberflächen abzustimmen. Die Eignung des Produkts ist an einer Probefläche zu ermitteln.

Bei Unklarheiten und Fragen hilft Ihnen das LITHOFIN-Service-Telefon: 07024 9403-20

LITHOFIN-Produkte erhalten Sie bei:		